

Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg az eredeti csomagolással együtt a későbbi használatra.

Figyelmeztetések. Csak háztartási használatra. Csak kültérre. A gyerekek belefulladhatnak nagyon kis mennyiségű vízbe is. Ürítse ki a medencét, ha nem használja. Ne telepítse a pancsolómedencét betonon, aszfalton vagy bármilyen más kemény felületen. Tartsa távol a tűztől. Ne használja vízben.

 **FIGYELMEZTETÉS: A játékot felnőtt által történő összeszerelésre szánják**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- 1) Helyezze a terméket vízszintes felületre, legalább 2 m távolságra minden szerkezettől vagy akadálytól
például kerítés, garázs, ház, túlnyúló ágak, ruhaszáritó kötél vagy elektromos vezeték.
- 2) Javasoljuk, hogy játék közben ne a Nap felé nézzen.
- 3) Vegye ki a terméket a csomagolásból, hajtsa szét a földön, simítsa ki.
- 4) Javasoljuk, hogy csak kézi vagy lábpumpát használjon a felfújáshoz.
- 5) Lassan fújja fel az összes alkatrészt és tartozékot egyenként, amíg meg nem telik levegővel, zárja le és nyomja meg az összes szelepet szorosan.
- 6) Töltse fel a medencét vízzel, amíg a kapacitás nagyjából el nem éri a 3/4-ét.
- 7) Használat után nyissa ki a medence alján lévő leeresztő szelepet a víz leeresztéséhez (ha van).
Nyissa ki és nyomja össze a szelepek alját a levegő kiengedéséhez, vagy helyezzen be egy vékony tárgyat, például a leeresztő csövet a szelep belső dugójának nyitva tartásához. Ügyeljen arra, hogy ne szűrje ki vagy kényszerítse ki a levegőt a termékből. Hagyja, hogy a levegő lassan és természetesen távozzon.
- 8) Az eredeti terméken a fogyasztó által végrehajtott módosításokat el kell végezni a gyártó utasításai szerint. Kérjük, ne használja azt a kötelet vagy hálót ahol a minimális átmérő kisebb, mint 2 mm, vagy a maximális hossza több, mint 30 cm.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 1) El kell végezni a fő alkatrészek ellenőrzését és karbantartását (keresztgerendák, felfüggesztések, horgonyok stb.) rendszeres időközönként, ha ezeket az ellenőrzéseket nem végzik el termék felborulhat, vagy más módon veszélyt jelenthet. Ellenőrizze az összes anyát és csavart és szükség esetén húzza meg. Ellenőrizze az összes burkolatot, csavarokat és éles széleket és szükség esetén cserélje ki. Cserélje ki a hibás alkatrészeket a gyártó utasításai szerint.
- 2) Különösen fontos a karbantartási műveletek elvégzése és a betartása minden szezon elején, valamint a rendszeres időközönként a használati szezonban.
- 3) Gyakran cserélje ki a pancsolómedencék vizét (különösen meleg időben) vagy mikor észrevehetően szennyezett, a koszos víz káros a felhasználó egészségére.
- 4) Tisztítsa meg a terméket tiszta vízzel, majd hagyja árnyékos és hűvös helyen szellőzni, hajtsa össze
helyezze be az eredeti csomagolásba, és beltéren helyezze el a következő használatig.

Figyelem: Ne használjon lúgot vagy savas tisztítószerrel a termék tisztításához!

Ne hagyja a terméket napfénynek kitéve közvetlenül, mert lerövidíti a termék élettartamát.