

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg az eredeti csomagolással együtt a jövőben referencia.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

- Győződjön meg arról, hogy a gyermek megfelelően illeszkedik az ajánlott testsúlyhoz.
- Ne használjon semmilyen Jilong úszóterméket életmentő eszközként.
- Kövesse az egyes termékekre vonatkozó összes figyelmeztetést.
- Semmilyen körülmények között ne hagyja gyermekét vízben vagy víz közelében, hacsak nem egy hozzáértő úszó jelen van és figyel.
- Használat után öblítse le az összes tárgyat friss vízzel, és tárolja távol a vegyszerektől; tárolja az eredeti csomagolásban száraz, hűvös helyen a következő használatához.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivárgást és szakadásokat.
- A pelenka vagy más ruházat vagy eszköz használata nem vezethet a gyermek beszorulásához az üllés belsejében.
- Mielőtt bármilyen Jilong úszóterméket használna, kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.
- Ezeket a termékeket a felhasználó nem haraphatja meg vagy rághatja meg, mivel az anyagról való leszakadás/leválás fulladásveszélyt okozhat.

Biztonsági tanácsok:

Az úszó üllések használatának feltétele, hogy a gyerek képes egyenesen ülni. A termék használata mindig csak hozzáértő felügyelet mellett lehetséges. Ezek az úszást segítő eszközök nem akadályozzák meg a fulladást. Ez az úszó segédeszköz az úszástanulást segíthet valón. A célja, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a vízi környezet megismerését. 0-1 éves gyermekek számára készült, 0-11 kg testtömeggel.

FIGYELMEZTETÉS – FELBORULÁS VESZÉLYE

- NEM VÉD A FULLADÁS ELLEN.
- MINDIG FÚJJA FEL TELJESEN AZ ÖSSZES LEVEGŐKAMRÁT.
- CSAK ÁLLANDÓ FELÜGYELET ALATT HASZNÁLJA ÚGY HOGY A FELÜGYELŐ SZEMÉLY MINDIG ELÉRJE AZ ÚSZÓ ÜLLÉST

NE HASZNÁLJA

- a megadott súlytartományon/életkoron túli vagy alatti;
- megtörő hullámokban;
- fürdőkádakban;

ÚSZÓ ÜLLÉS

- Lebegő eszköz úszásoktatáshoz "A" OSZTÁLY / 1. TELJESÍTMÉNYSZINT.
- Nem vízi játék.
- Javasolt testsúly.: 0-11 kg / korosztály :0-12 hónap
- EN13138-3:2021

Felfújásra és leengedésre vonatkozó utasítások:

Lépés 1– A felfújás előtt minden kapcsolót ki kell nyitni. Annak érdekében, hogy felfújja a úszó üllést, kérjük, vegye ki teljesen a szelepeket a szelepbetétből, és majd húzza ki a dugót a szelephosszabbítóból. Fújja fel az úszógyűrűt pumpával vagy szájjal.

FIGYELMEZTETÉS: Fújja fel egymás után a kamrákat a terméken. Nagyon fontos, hogy kövesse a számozott sorrendet: ennek elmulasztása helytelen felfújást eredményezhet.

Fújja fel mindegyik légkamrát számsorrendben, amíg az összes kamra meg nem telik.



Ne fújja túl: És ne használjon sem légkompresszort, sem sűrített levegőt.

Lépés 2 – Zárja el a szelepet a dugó határozott behelyezésével.

Lépés 3 – Nyomja lefelé a szelepet a légkamrába, amíg a szelep teljesen bele nem kerül a kamrába.

Lépés 4 – Leeresztés: A légkamrák kiürítéséhez húzza ki teljesen a szelepet a testből és húzza ki a dugót. Nyomja össze a szelep alját, hogy kiengedje a levegőt.

Figyelem: A hőmérséklet változása miatt a szelepek megmerevedhetnek. Hogy megpuhuljon, áztassa be a lezárt szelepet meleg vízben néhány percig.



Használati utasítás:

Helyezze az úszóülést először a vízre, a gyermek állási mélységéből, a gyermek nézzen a terméken lévő elülső nyíl irányába, majd helyezze át a gyermek lábát az úszó üllés alján lévő lyukakba. A gyermek testének megközelítőleg függőlegesnek kell lennie, és a vízszintnek megfelelőnek kell lennie a mellbimbók szintjéig érjen.

Használat után kellően mély vízben vegye ki a gyermeket az úszóülésből. Erressze le a levegőt kamrák a fent leírtak szerint.

Tárolás és karbantartás:

Öblítse le az úszó üllést friss vízzel, és alaposan szárítsa meg a levegőn. Hajtsa össze és tárolja száraz helyen, normál szobai állapotban és közvetlen napfénytől védve. Figyeljen, hogy súly ne nehezedjen rá és éles szélek összenyomódva ne keletkezzenek a műanyag fólián. Púderezés nem szükséges. Az összehajtott terméket nem szabad 5 °C alatti hőmérsékleten széthajtani, különben a műanyag fólia megsérül. Kérjük, őrizze meg ezt az utasítást későbbi felhasználásra.